


ALLESTIMENTO DELLA COLONNA

COLUMN INSTALLATION

Ci sono diverse soluzioni per l'allestimento della colonna. Nelle pagine seguenti del catalogo sono indicate le possibilità per ogni specifica colonna. Ogni soluzione ha un codice diverso che va indicato al momento dell'ordine.

There are several solutions for the installation of the column. In the following pages of the catalog the possibilities for each specific column are given. Each solution has a different code which should be quoted when ordering.

A ALLESTIMENTO PER ESTERNO DOCCIA ATTACCO 3/4" F




Colonna doccia completa di deviatore e attacco 3/4" F

Fixing system for external shower, 3/4" F fix

Brass column with diverter and 3/4" F connection

B ALLESTIMENTO PER DOCCIA INCASSO




Colonna doccia (1) completa di deviatore (2) e presa acqua a muro (3)

Fixing system for concealed shower

Brass column with diverter and wall water connection

C ALLESTIMENTO PER DOCCIA ESTERNO/INCASSO




Colonna doccia completa di deviatore e supporto con attacco per flessibile

Fixing system for concealed/external shower

Brass column with diverter and wall bracket with flexible hose connection

D ALLESTIMENTO CON ATTACCO PER ESTERNO DOCCIA CON DEVIATORE INCORPORATO



Colonna doccia completa di deviatore e supporto con attacco per flessibile

Fixing system with fix for external shower with integrated diverter

Brass column with diverter and wall bracket with flexible hose connection

ATTENZIONE

I prodotti Damast sono testati e garantiti per un corretto funzionamento con una pressione compresa tra 2,5 e 3,5 Bar.

ATTENTION

Damast's products are tested and guaranteed for correct operation with a pressure between 2.5 and 3.5 Bar.